

Warnbänder, reflektierend

Artikelnummer: 102603

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

Teilrückstrahlende Warnbänder nach DIN 4844 in den Farben Gelb/Schwarz kennzeichnen feststehende Hindernisse, wie Begrenzungs- und Torpfosten, Bordsteinkanten, Bodenluken, Wettertüren, Eingänge zu Hochregallagern, Rampen, Engpässe und Bodenunebenheiten, über die man stolpern kann.

In den Farben Rot/Weiß werden bewegliche Hindernisse, wie Schlagbäume, Kräne, Tor und Gabelstapler gekennzeichnet.

Anwendung

- Ideal für besonders auffällige Markierungen
- Durch reflektierende Oberfläche auch in der Dämmerung leicht sichtbar



Technische Daten

Material:	Reflexfolie
Farben:	Rot/Weiß, Schwarz/Gelb
Bandlänge:	5 m
Bandbreite:	50 und 100 mm
Verklebetemperatur:	Die Verklebetemperatur für die Folie und den zu beklebenden Hintergrund beträgt: min. 15 °C und max. 30 °C

Vorbereitung und Arbeitswerkzeug

Eventuell vorhandene Markierungen sind zu entfernen.
Die folgenden Werkzeuge werden benötigt:

- Ein fettfreies Reinigungsmittel → (Testbenzin oder Spiritus) Klebefläche reinigen
- Bleistift und Bandmaß → Klebefläche markieren
- Plastikrakel → Zum Andrücken der Folie


Hinweis!

Der zu beklebende Untergrund muss unmittelbar vor der Verklebung absolut sauber, trocken und fettfrei sein.


Verklebung



1. Schutzpapier ca. 10 cm von der Folie ziehen und umknicken.




2. Folie an der zu markierenden Oberfläche ausrichten, ggf. mit Klebestreifen an Hilfslinien positionieren und den Folienteil ohne Schutzpapier mit Plastikraker andrücken.




3. Schutzpapier langsam unter der Folie abziehen und gleichzeitig mit Plastikraker andrücken.

4. Folie beim Verkleben nicht knicken!



5. Folie mit Raker von der Mitte aus unter mäßigem Druck nach außen glattstreichen. Alle Ecken und Ränder nochmals gut andrücken.



6. Eventuell entstandene Blasen mit einer Nadel punktieren und die Luft herausdrücken.

Hinweis!

Nicht geeignet für Bodenverklebung, die betreten oder überfahren wird.

Reinigung der Folien

Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Keine Reinigungsmittel oder Bürsten benutzen, die eine schleifende Wirkung ausüben. Bei der Reinigung mit einem Dampfstrahler den Strahl nicht auf die Folienränder richten und einen Mindestabstand von 40 cm zur Folie einhalten.

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.